

# Algemene verzorging en onderhoud

## *Preventieve maatregelen*

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkom gebruikerskrasjes in de toplaag als gevolg van schuivend meubilair zonder (of met ruwe) meubelglijders. De beschermdopjes van bijvoorbeeld Scratch no More voorkomen dat harde, ruwe materialen zoals straatvuil of zand uw vloer bekrassen. Installeer een juiste entreemat of schoonloopmat met een weekmakerbestendige rug. Hiermee weert u straatvuil en vocht welke de vloer onnodig beschadigen en/of vervuilen. U hoeft de vloer minder vaak schoon te maken en de levensduur wordt verlengd.

## *Voorkom verkleuring*

Iedere vloerbedekking kan door ultraviolette straling in het zonlicht verkleuren, of dit nu hout, PVC of tapijt is. Om verkleuring van uw mFLOR vloer te voorkomen is het belangrijk om goede zonwering toe te passen.

## *Vermijd contact met rubber*

Contact tussen PVC en rubber dient zo veel mogelijk vermeden te worden, tenzij de vloer beschermd is met een PU Anticolor coating van Dr. Schutz. Bij langdurig contact tussen PVC en rubber kan een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (bijvoorbeeld door een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten, placemats etc.). Ook rubberen doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Controleer uw meubels en gebruiksvorwerpen op rubberen doppen en voorzie deze van de juiste bescherming (zie [www.scratchnomore.nl](http://www.scratchnomore.nl)).

## *Aandachtspunten*

- Gebruik bij alle ingangen schoonloopmatten met een weekmakerbestendige rug.
- Voorkom contact tussen PVC en rubber (tenzij beschermd met Dr. Schutz PU Anticolor).
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie al uw glijdend meubilair van de juiste bescherming.
- Vervang de wielletjes onder de bureaustoelen eventueel door zachte wielletjes, die geschikt zijn voor vlakke vinyl/PVC vloerbedekking.
- Verwijder gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.
- Voorkom langdurige blootstelling aan direct en intens zonlicht.

## *Schoonmaak- en onderhoudsadvies*

De PVC-stroken en -tegels van mFLOR zijn dankzij het geavanceerde productieproces zeer slijtvast en door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige grondstoffen en de PU-bescherm laag eenvoudig te reinigen. mFLOR is krasbestendig maar niet kras- of onderhoudsvrij. Om optimaal van de vloer te kunnen blijven genieten, adviseren wij u onderstaand onderhoudsadvies op te volgen.

### **Dagelijks onderhoud**

- Verwijder gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.
- Verwijder losliggend vuil door de vloerbedekking te vegen, te stofwissen of te stofzuigen met een zacht mondstuk.

### **Wekelijks onderhoud**

- Reinig de vloer met een dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en mFLOR Cleaner Mat of een Dr. Schutz PU Reiniger. Bij de juiste dosering van 5 ml per liter water (1:200) laat dit geen residu achter op de vloer.
- Laat de vloer zo droog mogelijk achter.

### Periodiek onderhoud

Wanneer mFLOR na een wekelijkse reiniging niet volledig schoon is kunt u een periodieke (intensieve) reiniging uitvoeren. Wij adviseren deze reiniging tenminste één keer per jaar uit te voeren. Gebruik hiervoor Dr. Schutz Basisreiniger R met een dosering van 100 ml per liter water (1:10). Maak de vloer hiermee goed nat met behulp van een vlakmop of dweil. Laat dit ongeveer 15 minuten inwerken en verwijder het vuile water, bijvoorbeeld met een waterzuiger of schone vlakmop of dweil. Bij zeer zware vervuiling kan een éénschijfsborstelmachine met rode schoonmaakpad worden gebruikt.

**BELANGRIJK:** Dweil de vloer na met een klam-vochtige doek met mFLOR Cleaner Mat in een verhouding van 5 ml per liter water (1:200) en laat dit opdrogen.

### Aandachtspunten

- Gebruik nooit allesreiniger, laminaatreiniger, huishoudzeep, zeep op oliebasis, groene zeep, azijn, polijstmiddelen, was, schuurmiddelen of agressieve middelen zoals chloor, wc-reiniger, antikalk of andere bijtende detergenten of oplosmiddelen voor het reinigen van mFLOR.
- Gebruik geen stoomreinigers op mFLOR.
- Op een vloer die na het reinigen lang nat blijft, blijft veel verdund vuil en reinigingsmiddel achter. Hierdoor lijkt de vloer snel opnieuw vervuild, terwijl het eerdere vuil niet volledig verwijderd was.
- Een mFLOR vloer kan glad zijn als deze nat is.
- Plaats geen tapijten of andere afsluitende objecten op de natte vloer. Deze kunnen verkleuring of condensatie in de toplaag veroorzaken.

### Projectmatige omgevingen

Wanneer nodig kan mFLOR in projectmatige omgevingen intensief gereinigd worden. Dit mag met een zachte of harde borstel, een boenmachine en een witte schoonmaakpad of een schrobzuigmachine en een witte schoonmaakpad. Pas een juist, neutraal reinigingsmiddel toe welke geen residu achterlaat zoals Dr. Schutz PU Reiniger of vergelijkbaar. Informeer bij uw mFLOR leverancier, uw professionele schoonmaakdienst of Dr. Schutz naar een volledig advies.

### Preventieve bescherming

Hoewel mFLOR is voorzien van een PU-beschermlaag, kan het voorkomen dat u de vloer preventief wilt beschermen door een extra harde PU-beschermlaag of PU Anticolor aan te brengen. Wij adviseren dit in ieder geval bij toepassingen in bijvoorbeeld industriële ruimtes, laboratoria, showrooms (auto, motor, bromfiets, fiets, enz.) kapsalons en alle andere toepassingsgebieden waar externe invloeden de toplaag kunnen verkleuren. Voor meer informatie over deze onderhoudsproducten kunt u contact opnemen met Dr. Schutz.

### Herstel of extra bescherming

Wanneer u kleine gebruikerskrasjes wilt herstellen of preventief een extra beschermlaag wilt aanbrengen (voor een langer behoud van uw vloer), adviseren wij producten van Dr. Schutz. Voor meer informatie over deze onderhoudsproducten kunt u contact opnemen met Dr. Schutz.

Neem bij twijfel altijd contact op met uw mFLOR leverancier of met Dr. Schutz voor een volledig advies.

#### Dr. Schutz Nederland B.V.

Utrechtsestraatweg 198b  
3911TX Rhenen  
+31 317745040  
info@dr-schutz.nl  
www.drschutz.nl

#### Versie 3

Dit document vervangt alle gedrukte en elektronische installatie- en technische gidsen die eerder werden gedistribueerd voor mFLOR.